Windows®ケータイ F1100

docomo Wi-Fi かんたんログイン設定

docomo Wi-Fi 接続手順

ネットワークSSID、ユーザID、パスワードが必要になりますので、ご契約ごとの「docomo Wi-Fi 接続情報」にてご確認ください。

つくばエクスプレス列車内では、Windows®ケータイ F1100でdocomo Wi-Fiをご利用することはできません。



① [BACK] を1秒以上押すと [モード設定リンク] が表示されるので、 [通信モード設定] を選択します。



② WLANが利用できる モード(FOMAシングル モード以外)を選択しま す。



③ [BACK] を1秒以上押すと「モード設定リンク」が表示されるので、「パケット通信モード設定」を選択した後、WLANが利用できるモード(FOMAモード以外)を選択します。



④ [圏外時自動切替なし/あり] を選択します。



⑤ スタートメニューから [設定] を選択します。



⑥ [9 接続] を選択します。



⑦ [7 WLAN環境設定]を選択します。



⑧ WLAN環境設定画面から[1 設定参照/変更]を 選択します。



⑨ WLAN暗証番号を入力 します。

※初期設定は、取扱説明書を ご参照ください。



⑩ 設定参照/変更画面から [1 プロファイル設定] を選択します。



⑪ プロファイルリストから、任意のプロファイルを選択します。



② プロファイル設定画面から [1 プロファイル名設定] を選択します。



⑤ 任意のプロファイル名を入力し[完了]を選択します。



倒 プロファイル設定画面から [2 セキュリティ接続設定] を選択した後、[1 ESSID設定] を選択します。



©E3310MRC 「0000docomo」と入力 し[完了]を選択します。



⑩ セキュリティ接続設定 画面から [2 セキュリ ティ方式設定]を選択し た後、赤枠の事項を選 択・入力します。入力後、 「完了」を3回選択しま す。

■認正方式: WPA2-PSK ■共有キー: ASCII docomo Wi-Fiの WPA2キー



⑰ 設定が保存されます



⑱ ⑤から⑨の手順で設定 参照/変更画面を表示させ、 [2 共通設定]を選択し ます。



⑲ [Scan Type設定] を 選択します。



(a) [Adive] を選択した後 [元]了] を2回選択します。



② 設定が保存されます。



② ⑤から⑦の手順で WLAN環境設定画面を表 示させ [2 接続先設定] を選択します。



② [指定接続] を選択した後、 [メニュー] より [1 リスト編集] を選択 します。



② [メニュー] より [1追加] を選択します。



接続先リストに追加したプロファイルを選択した後 [OK] を選択します。





⑩ リストに追加された後 [完了] を3回選択し、設定を完了します。同時に接続処理が開始されます(エリア外にいる場合はエラーが表示されます)



② サービスエリアにてブラウザを起動すると [ログイン画面] が表示されます。ユーザIDとパスワードを入力し [ログイン] を押します。

- ■ユーザID: docomo Wi-FiのユーザIDを入力
- ■パスワード: docomo Wi-Fiのパスワードを入力
- ※ [次回からユーザID/パスワードの入力を省略] にチェックを 入れておくと、次回からのログインの手順が簡単になります。

docomo Wi-Fi(spモード)ご利用のお客様

[spモード]を選択し、ユーザIDを入力してください。ユーザIDは以下のように入力されます。

例: (docomo Wi-FiユーザID)-spmode@docomo

docomo Wi-Fi(mopera U)ご利用のお客様

[mopera U/ビジネスmoperaインターネット]を選択し、ユーザIDを入力してください。ユーザIDは以下のように入力されます。例: (docomo Wi-FiユーザID)-mopera@docomo



28 ログインに成功すると上記の画面が表示され、 サービスをご利用いただけます。 *この画面をブックマークに保存してください。ご利用終了時には画面の [Logout]を押してください。

※ご利用のサービスエリアによって左記 画面が異なります。

ブラウザのURLに

「logout.m-zone.jp」を入力し、 docomo Wi-Fi から直接ログアウトする ことも可能です。